



OEM Switch Function

	Down	Mid	Up
2			○
4		○	○
6	○	○	○